

ここでは、使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた商品を安全に正しくお使いいただくための注意事項が記載されています。

使用されている警告表示および絵記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ本文をお読みください。

警告表示の説明



警告

この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵記号の説明



この記号は禁止行為を示すための記号です。記号の中または近くに具体的な禁止事項が示されています。

例)



「分解禁止」



この記号は必ず行っていただきたい指示内容を示すための記号です。記号の中または近くに具体的な指示内容が示されています。

例)



「電源プラグをコンセントから抜く」

警告



家庭用電源 (AC100V) 以外の電源は使用しないでください。

禁止

感電、発煙、火災、故障の原因となります。



付属の電源ケーブルまたは AC アダプタ以外は使用しないでください。また、付属の電源ケーブルまたは AC アダプタをほかの機器に使用しないでください。

強制指示

感電、発煙、火災、故障の原因となります。



電源ケーブルを傷ついたり、加工したり、引っ張ったりしないでください。

禁止

電源ケーブルに重いものを載せたり、加熱や無理な曲げ、ねじり、引っ張ったりすると電源ケーブルを破損し、感電、火災の原因となります。

また、電源ケーブルが傷んだ (芯線の露出・断線など) 状態のまま使用すると、感電、火災の原因となります。

電源ケーブルまたは AC アダプタを電源コンセントから抜くときは、電源ケーブルを引っ張って抜かないでください。



電源ケーブルまたは AC アダプタのたこ足配線はしないでください。

禁止

発熱して火災の原因となります。



アース線またはアース端子を接続してください。

本商品または電源ケーブルにアース線またはアース端子が付いている場合は、アース線またはアース端子を接続してください。

感電、けが、火災、故障の原因となります。



分解禁止

本商品 (AC アダプタを含む) を分解したり、改造したりしないでください。

感電、けが、火災、故障の原因となります。



プラグを抜く

煙が出たり、変な臭いがしたら使用を中止し、電源ケーブルまたは AC アダプタを電源コンセントから抜いてください。

そのまま使用を続けると、感電、火災の原因となります。



プラグを抜く

本商品 (AC アダプタを含む) から異常音が出たり、ケースが熱くなっている状態のまま使用すると、感電、火災の原因となります。すぐに電源ケーブルまたは AC アダプタを電源コンセントから抜いてください。



プラグを抜く

本商品 (AC アダプタを含む) の通風孔などから液体や異物が内部に入ったら使用を中止し、電源ケーブルまたは AC アダプタを電源コンセントから抜いてください。

そのまま使用を続けると、感電、火災の原因となります。



濡手禁止

濡れた手で本商品 (AC アダプタを含む) を扱わないでください。

感電の原因となります。



雷のときは本商品 (AC アダプタを含む) や接続されているケーブル類に触らないでください。

禁止

感電の原因となります。



小さなお子様の手の届く場所に設置したり、使用したりしないでください。

禁止

感電やけがを引き起こす原因となる場合があります。



梱包用のビニール袋などは、小さなお子様の手の届く場所に置かないでください。

禁止

窒息の原因となります。



不安定な場所に設置したり、落としたりしないでください。

禁止

万一、落としたり、破損した場合は、すぐに電源ケーブルまたは AC アダプタを電源コンセントから抜き、本商品の使用を終了してください。

そのまま使用を続けると、感電、火災の原因となります。



本商品は、一般事務および家庭での使用を目的とした商品です。

禁止

本商品は、住宅設備・医療機器・原子力設備・航空宇宙機器・輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器および極めて高い信頼性を要求される設備や機器としての使用、またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これらの設備や機器、制御システムなどに本商品を使用しないでください。本商品の故障により、社会的な損害や二次的な被害が発生するおそれがあります。

注意



本商品 (AC アダプタを含む) を次のような状態で使用しないでください。

禁止

・多段積み

・通風孔をふさぐ

(例: ジュータン、布団、テーブルクロス、毛布などでふさぐ)

・前後左右、上部に十分なスペースがない

(例: 収納棚や本棚などの場所に押し込む)

内部温度が上昇し、火災、故障の原因となります。

また、本商品に使用しているアルミ電解コンデンサは、高い温度状態で使用し続けると早期に寿命が尽きる場合があります。寿命が尽きた状態で使用し続けると、電解液の漏れや枯渇が生じ、異臭、発煙、火災の原因となります。



禁止

本商品 (AC アダプタを含む) を次のような場所で使用したり、保管したりしないでください。

禁止

・直射日光のあたる場所



加熱禁止

・暖房器具やボイラーの近く、火気のそばなどの温度が上がる、高温になる場所 (例: 発熱する装置のそばなど)



水濡れ禁止

・急激な温度変化のある場所 (クーラーや暖房機のそばなど、結露するような場所)

・製氷倉庫など、特に温度が下がる場所

・小さな金属類がある周辺

・風呂場やシャワー室、加湿器のそばなど水のかかる場所

・湿気が多い場所

・水などの液体がかかる場所

・調理台のそばなど油飛びや湯気の当たるような場所

・高温、多湿、風通しの悪い場所

・振動が多い場所

・ほこりや粉塵の多い場所

・強風のあたる場所

・ジュータンなどを敷いた場所 (静電気障害の原因になります)

・塩水がかかる場所、亜硫酸ガス、アンモニアなどの腐食性ガスの発生する場所

・強い磁気や電磁波が発生する装置が近くにある場所

感電、火災、故障の原因となります。

(仕様にて定められた環境条件下でご使用ください)



強制指示

お手入れ可能な場所に設置してください。

本商品 (AC アダプタを含む) にほこりなどが付着していると、発煙、火災の原因となります。ほこりなどが付着している場合は、電源を切り、電源ケーブルまたは AC アダプタを電源コンセントから抜き、乾いた柔らかい布でふき取ってください。



禁止

本商品を移動するときは、電源ケーブルまたは AC アダプタを電源コンセントから抜いてください。

感電、火災の原因となります。



強制指示

取扱説明書に従って、正しく設置してください。

不適切な設置により、放熱が妨げられると、発熱による火災の原因となります。



禁止

長期間使用しないときは、電源ケーブルまたは AC アダプタを電源コンセントから抜いてください。

火災の原因となります。



禁止

本商品 (AC アダプタを含む) に強い衝撃を与えないでください。

故障の原因となります。



禁止

静電気が発生しやすい場所に設置しないでください。

感電、故障の原因となります。