

# CG-WLR300NM Windows 7をWi-Fi Protected Setupで接続する

このたびは、「CG-WLR300NM」または「CG-WLR300NM-U」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本書は、お使いのOSがWindows 7で内蔵無線LANがWi-Fi Protected Setup (WPS) に対応している場合に、本商品とWindows 7をWPSで接続する手順をご案内しております。




・本書は、Microsoft Windows 7 Professional (RTM 日本語版) を使用して、弊社で独自に動作検証した内容を記載しています。すべてのWindows 7搭載パソコンで動作を保証するわけではありませんので、あらかじめご了承ください。

・お使いのパソコンにメーカー独自の無線接続ソフトが用意されている場合は、付属の「らくらく導入ガイド」と「お使いの手引き」を参考に、お使いのパソコンの説明書の指示に従って接続してください。




お使いのパソコンによっては、備え付けのスイッチで内蔵無線LANのオン/オフを切り替える場合があります。その場合は内蔵無線LANをオンにして本商品に接続してください。

## 1 画面右下の通知領域のアイコンをクリックします。



## 2 一覧から本商品の「ネットワーク名 (SSID/MAC)」をダブルクリックします。




## 3 次の画面が表示されます。




## 4 本商品のWPS LEDが点滅していることを確認し、本商品のWPS ボタンを2秒以上押し続けて離します。




## 5 次の画面が消えるまで待ちます。



## 6 次の画面が表示される場合は、「ホームネットワーク」を選択します。



## 7 [閉じる] をクリックします。



以上で、Windows 7でのWPS接続は完了です。

## おことわり

本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドテレシス株式会社 (弊社) の親会社であるアライドテレシスホールディングス株式会社が所有しています。

アライドテレシスホールディングス株式会社の同意を得ることなく、本書の全体または一部をコピーまたは転載しないでください。弊社は、予告なく本書の全体または一部を修正・改訂することがあります。

また、弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。日本国外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

Copyright©2009 アライドテレシスホールディングス株式会社  
coregalは、アライドテレシスホールディングス株式会社の登録商標です。

Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカーの商標または登録商標です。

2009年10月 初版