

CG-WLR300NM Windows 7をWi-Fi Protected Setupで接続する

このたびは、「CG-WLR300NM」または「CG-WLR300NM-U」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本書では、パソコン内蔵の無線LANで、CG-WLR300NM（以降、本商品と表記します）を接続する手順を説明しています。

コレガホームページでは、Windows 7や本商品についての最新情報、FAQ（よくあるご質問）、最新ファームウェア、マニュアルなどを提供しています。
<http://corega.jp/>

パソコン内蔵の無線LANで接続する


パソコン内蔵の無線LANで、本商品に接続する手順を説明します。ここでは、Windows 7標準の接続手順を説明します。

MEMO


- ・お使いのパソコンによっては、メーカー独自の無線接続ソフトを使用する場合があります。その場合は、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。詳しくは、パソコンメーカーにお問い合わせください。
- ・お使いのパソコンによっては、備え付けのスイッチで内蔵無線LANのオン/オフを切り替えられる場合があります。その場合は内蔵無線LAN をオンにして本商品に接続してください。

1 本商品の電源がオンになっていることを確認します。


2 画面右下の通知領域の  アイコンをクリックします。




3 一覧から本商品の「ネットワーク名 (SSID/MAC)」をダブルクリックします。



4 次の画面が表示されます。




5 【WPSボタンを使う】
本商品のWPSボタンを2秒以上押し続けて離します。



または


【セキュリティキーを入力する】
初期PINコード（ネットワークキー）を入力し、[OK] をクリックします。



6 接続中の画面が表示されます。

手順7（または手順3のMEMO）の画面が表示されるまでお待ちください。


7 「ネットワークの場所の設定」が表示されたら、「ホームネットワーク」をクリックします。



MEMO

「ネットワークの場所の設定」について詳しくは、「選択についての説明を表示します」をクリックし、記載されている内容を確認して、設定してください。


8 [閉じる]をクリックします。



MEMO

お使いのネットワーク環境によって、「ホームグループの作成」または「ホームグループへの参加」が表示されます。「ホームグループの詳細を表示します」をクリックし、記載されている内容を確認して、設定してください。

※「ホームグループの作成」および「ホームグループへの参加」については、弊社サポート対象外となります。



以上で、接続の設定は完了です。
引き続き、接続状態を確認します。

9 画面右下の通知領域のアイコンをクリックし、「接続」になっていることを確認します。



以上で、接続は完了です。